

**SALAMA
BIKE OY**

Liikkumisen puolesta

SALAMA CITY BIKE

KÄYTTÖOHJE - PIKAOPAS



*Jotta kaikilla olisi
mukavampaa liikkua*

PYÖRÄN PERUSSÄÄDÖT ENNEN LIIKKEELLE LÄHTÖÄ

Säädä ohjaustangon korkeus ja kulma sopivaksi

Säädä istuimen korkeus sopivaksi



Muista myös kypärä!

SÄHKÖPYÖRÄN KÄYNNISTYS

- Paina Päälle -nappia pitkään, kunnes näytön valot syttyvät
- Valitse sopiva avustusteho 0-5 väliltä (0 ilman avustusta, 5 täysi avustus)
 - + painike lisää avustustehoa
 - - painike vähentää avustustehoa
- Avustustehoa voi muuttaa milloin vain ajon aikana
- Jos on pimeää, pyörän valot syttyvät automaattisesti



SÄHKÖPYÖRÄN SAMMUTUS

- Paina Päälle-nappia pitkään, kunnes näytön valot sammuvat
- Jos näyttö unohtuu päälle, se sammuu 5 minuutin kuluttua itsestään

VAIHTEIDEN VALINTA



Kahvan takana olevalla etusormi-vivulla vaihde vaihtuu suurempaan

Edessä olevalla peukalo-vivulla vaihde vaihtuu pienempään

Punainen merkki kertoo mikä vaihde (1-7) on valittuna

NÄYTÖN PÄÄTOIMINNOT

- Kello
- Valot päällä/pois
- Akun varaustilanne %
- Nopeus
- Valittu avustusteho 1-5
- Hetkellinen avustusteho W



AKUN LATAAMINEN

AKUN LATAAMINEN IRRALLAAN

- Avaa akun lukko pyörän mukana tulleella avaimella.
 - Käännä poljin eteenpäin jotta näet lukon
 - Käännä avainta myötäpäivään
 - Käännä poljinta taaksepäin, jotta akku on kokonaan näkyvissä polkimen takaa
 - Vedä sen jälkeen toisella kädellä akku ulos
- Ota akku irti pyörästä ja laita lataukseen
 - Avaa latauspistokkeen suoja
 - Laita laturi kiinni akkuun ja pistorasiaan
- Lataus kestää akun varaustilanteesta riippuen 0-6 tuntia
 - Punainen valo laturissa kertoo latauksen olevan käynnissä
 - Vihreä valo kertoo latauksen olevan valmis
 - Lataa pyörä aina valvotuissa olosuhteissa
 - Latauslämpötila saa olla välillä 0...+40C



AKUN LATAAMINEN PAIKANPÄÄLLÄ

- Avaa latauspistokkeen suoja
- Laita laturi kiinni pyörään ja pistorasiaan
- Akun lataus kestää akun varaustilanteesta riippuen 0–6 tuntia
- Punainen valo laturissa kertoo latauksen olevan käynnissä
- Vihreä valo kertoo latauksen olevan valmis
- Lataa pyörä aina valvotuissa olosuhteissa
- Latauslämpötila saa olla välillä 0...+40C



TEKNISET TIEDOT JA TAKUU

SÄHKÖKOMPONENTIT				KOMPONENTIT	
Moottori	Bafang 250W, takaveto			Runko	6061 Alumiini
				Etuhaarukka	Alumiini
Akku	36V 9.6Ah Li-ion, laadukkaat LG kennot			Vaihteet	7 vaihdetta, Shimano
	USB pistoke			Jarrut	Levyjarrut 180mm,Tektro satulat
Laturi	240V, 50-60Hz, älykäs laturi 2 A			Jarrukahvat	Alumiini, Tektro
				Renkaat 28"	Kenda, heijastavalla raidalla
Latausaika	Noin 5 tuntia			Vanteet 28" (700c)	Alumiini, vahvistettu tuplaseinämällä
Näyttörüutu	5 avustustehoa, Värillinen LCD-näyttö APT 860C			Pinnat	13g Ruostumaton teräs
PAS	Poljintunnistus			Kahvat	Ergonomiset
Ohjainyksikkö	Korkean hyötysuhteen omaava ohjainyksikkö			Ohjaustanko	Alumiini, City mallin ergonominen
Valot	Automaattiset LED-valot edessä ja takana			Ohjaustangon kiinnike	Promax, Alumiininen, säädettävä
OMINAISUUDET				Satula	Pehmeä geelipehmuste
Maksiminopeus	25 km/h			Satulaputki	Promax, Alumiininen 30cm
Akun kesto	80-100 km			Navat	Pikalukko, MODUS
Kantavuus	120 Kg			Ketjupyörä	48T, Alumiini, BST
Pyörän paino	23 kg			Ketju	Ruostumaton, KMC
Väri vaihtoehdot	Musta, Hopea, valkoinen, Punainen tai Turkoosi			Polkimet	Alumiini
TAKUU				Tukijalka	Alumiini
Takuu	Moottori	2 Vuotta	Runko 5 vuotta	Lokasuojat	Alumiini
	Akku	2 Vuotta	Laturi 2 vuotta	Tavarateline	Alumiini
	Muut sähkökomponentit	1 Vuosi		Ketjusuoja	Alumiini, BBS
				Runkolukko	ABUS