

**SALAMA
BIKE OY**

Glädjen att röra på sig

SALAMA CITY BIKE

**BRUKSANVISNING -
SNABBGUIDE**



Trevligare för alla att röra på sig

GRUNDINSTÄLLNINGAR FÖRRÄN DU ÅKER IVÄG

Justera styrstångens
höjd och lutning
enligt dina önskemål

Justera sadeln till
en passlig höjd



Kom även ihåg
hjälm!

EL-ASSISTANSENS AKTIVERING

- Tryck in "PÅ" knappen några sekunder, tills displayen tänds
- Välj passlig assistans nivå (0 utan assistans, 5 full assistans)
 - + ger mera effekt
 - - minskar effekten
- Assistans effekten kan du ändra när som helst under körning
- Om det blir mörkt, så tänds belysningen automatiskt



ELCYKELNS AVSTÄNGNING

- Tryck in "PÅ" knappen några sekunder, tills displayen slocknar
- Om du glömmer att släcka av, så slocknar den själv efter 5 minuter

VÄXEL VÄLJAREN



När du trycker på pekfinger spaken bakom handtaget-växlar du större växel

Spaken framför trycker du med tummen till mindre växel

Det röda märket (1-7) visar vilken växel du har på

VAD DU SER FRÅN DISPLAYEN

- Klocka
- Belysningen on/ off
- Batteriets kapacitet %
- Hastighet
- El-assistans läge 1-5
- Tillfällig energi förbrukning W
- Körkilometer
- Trip- mätare



BATTERIETS LADDNING

TA LÖS BATTERIET FÖR LADDNING

- Öppna batteriets lås med nyckeln som följer med.
 - Sväng tramporna framåt så att du ser låset tydligt
 - Sväng låset till höger
 - Sväng tramporna bakåt, så att batteriet är helt synligt bakom tramporna
 - Dra ut batteriet med andra handen
- Ta löst batteriet från cykeln för laddning
 - Öppna skyddet för laddnings kontakten
 - Anslut laddaren till batteriet och sen till vägguttaget
- Batteriets laddning tar 0-6 timmar beroende på laddnings tillståndet
 - Röd lampa på laddaren berättar att batteriet är under laddning
 - Grön lampa berättar att laddningen är klar
 - Ladda alltid så att batteriet är under uppsikt
 - Laddningstemperaturen bör vara mellan 0...+40C



LADDA BATTERIET PÅ PLATS

- Öppna skyddet för laddnings kontakten
- Anslut laddaren till cykeln och sen till vägguttaget
- Batteriets laddning tar 0-6 tuntia beroende på laddnings tillståndet
- Röd lampa på laddaren berättar att batteriet är under laddning
- Grön lampa berättar att batteriet är klart
- Ladda alltid cykeln under uppsikt
- Laddningstemperaturen bör vara mellan 0...+40C



TEKNISK BESKRIVNING

EL KOMPONENTER				KOMPONENTER		
Motor	Bafang 250W, bakhjulsdrift			Ram	6061 Alumiinium	
				Framgaffel	Alumiinium	
Batteri	36V 9.6Ah Li-ion, LG kvalitets batteri celler			Växlar	7 växlar, Shimano	
	Med USB uttag			Bromsar	Skivbromsar 180mm, Tektro	
Laddare	240V, 50-60Hz, intelligent laddare, 2Ah			Bromshandtag	Alumiinium, Tektro	
				Däck 28"	Kenda, med reflekterande rand	
Laddningstid	ca 5 timmar			Fälgar 28" (700c)	Alumiinium, förstärkta	
Display	5-assistans lägen, Färg- LCD display APT 860C			Fälgens spolar	13g Rostfria stål	
PAS	Trampsensor			Handtag	Trevligt ergonomiska	
Styrenhet	Högeffektiv styrenhet			Styrstång	Promax, Alumiinium, City modell	
Fram/ bakljus	Automatiska LED- lampor fram och baktill			Stem	Promax, Alumiinium, ställbar	
EGENSKAPER				Sadel	Mjuk med gel fyllning	
Max hastighet	25 km/h			Sadelrör	Promax, Alumiinium 30cm	
Räckvidd	80-100 km			Fälg-nav	Snabblås, MODUS	
Bärförmåga	120kg			Kädjehjul	48T, Alumiinium, BST	
Vikt	22kg			Kädja	Rostfri, KMC	
Färgalternativ	Svart, Silver, Vit, Ljusblå eller Röd			Pedaler	Wellgo, Alumiinium	
				Stödfot	Alumiinium	
GARANTI				Stänkskärmar	Alumiinium	
Garanti	Motor	2 år	Ram	5 år	Pakethållare	Alumiinium
	Batteri	2 år	Laddare	2 år	Kädjeskydd	BBS, Alumiinium
	El-komponenter	1 år			Ramlås	ABUS